



Средство для мытья пароконвектоматов Promline AL Automatic

ИНСТРУКЦИЯ

Сильнощелочное моющее средство



Предназначено для мытья пароконвектоматов и аналогичного теплового оборудования с автоматической системой мойки. Эффективно удаляет пищевые загрязнения, нагары, копоть, растительные и животные жиры.

Не применять на алюминиевых, медных, латунных и других поверхностях, не устойчивых к действию щёлочи.

Область применения

Предприятия общественного питания, гостиницы и рестораны, административные и общественные здания, предприятия торговли, учебные и медицинские учреждения, профессиональный клининг, промышленные предприятия.



Способ применения

Дозирование средства производится автоматически.

Дозировка средства определяется согласно программе мойки оборудования.

Состав

Деионизированная вода, неионогенный ПАВ, щелочные компоненты, комплексообразователи.

Показатель pH равен 14 (в 1% растворе).

Меры предосторожности

Средство содержит щёлочь. Не употреблять в пищу.

Не смешивать с другими чистящими и моющими средствами.

Использовать перчатки. При попадании на кожу или в глаза промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу.



Хранение и транспортировка

Хранить в местах, недоступных для детей, отдельно от пищевых продуктов и лекарственных средств, вдали от источников тепла. Перевозится всеми видами транспорта.

Средство не является опасным грузом.

Продукт разработан для профессионального применения.

Компания-производитель не несёт ответственности за неправильное использование и хранения данного средства.

Произведено в России.

Срок годности: 3 года со дня изготовления.