



# Средство для генеральной уборки

## ИНСТРУКЦИЯ



### Щелочной малопенящийся концентрат



Быстро и эффективно удаляет все типы загрязнений. Удаляет защитные покрытия (полимерные). Средство малопенящееся. Можно использовать с различным моющим оборудованием (ротор, поломоечные машины и т.п.). Подходит для интенсивной очистки различных щелочеустойчивых поверхностей (полы, фасады зданий, лестницы и т.д.).

**Не применять на цветных металлах (латунь, медь, алюминий и т.п.), натуральном дереве и на других поверхностях, не устойчивых действию щелочей.**  
**Для проверки обязательно провести клинтест на незаметном участке.**

### Способ применения

#### Повседневная уборка:

**В зависимости от степени загрязнения: 0,5-1%**

50 - 100 мл на 10 л холодной воды. На поверхность наносить мопом, тряпкой, губкой, распылителем или с помощью моечного оборудования. При необходимости применить механическое воздействие. Смыть водой по мере необходимости.

#### Генеральная (послестроительная) уборка:

**В зависимости от степени загрязнения: 3-10%**

300 - 1000 мл на 10 л холодной воды. На поверхность наносить мопом, тряпкой, губкой, распылителем или с помощью моечного оборудования. Оставить на поверхности на 5 – 10 минут. Не давать высыхать. При необходимости применить механическое воздействие. Смыть водой.

### Состав

Вода, неионогенные ПАВ, каустик, активные добавки.

**Показатель pH равен 12 (в 1% растворе)**

### Меры предосторожности

В работе использовать средства индивидуальной защиты.

Не допускать попадания на одежду.

При попадании в глаза промыть большим количеством воды.

Не работать концентратом.

Хранить в местах, недоступных для детей.



### Хранение и транспортировка

Отдельно от пищевых продуктов и лекарственных средств, вдали от источников тепла.

При t° от -5°C до +30°C, после оттаивания сохраняет свойства.

Перевозится всеми видами транспорта.

Средство не является опасным грузом.

**Продукт разработан для профессионального применения.**

**Компания-производитель не несет ответственности за неправильное использование препарата.**

**Произведено в России.**

**Срок годности: 2 года со дня изготовления.**