



Наука для бизнеса

Dip Thermo

Средство для удаления нагаров

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Артикул 13-3839 — 5 л

Описание

- Предназначено для очистки технологического оборудования (печей, грилей, вытяжек, дымогенераторов, и т.д.), посуды, инвентаря, тары, полов, стен, столов и других щелочеустойчивых поверхностей.
- Эффективно удаляет масложировые, белковые и углеводные загрязнения, в том числе копоть и нагары.

Область применения

На предприятиях пищевой, перерабатывающей, машиностроительной, топливно-энергетической, нефтеперерабатывающей и других видов промышленности, общественного питания, торговли, в ЛПУ, санаторно-курортных, детских, дошкольных, школьных и других образовательных учреждениях, общественных зданиях и сооружениях, объектах социального обеспечения, предприятиях ЖКХ, на транспорте, в строительной индустрии и в быту.



Способ применения



Замачивание от нагаров: Приготовить 0,5 — 10% рабочий раствор в емкости → погрузить предметы в емкость → оставить на 30-120 минут → обработать инвентарем → промыть чистой водой. При необходимости можно увеличить время замачивания.



Мытье поверхностей: Приготовить 0,5 — 10% рабочий раствор → нанести на поверхность → оставить на 5-30 минут (не допускать высыхания) → обработать поверхность инвентарем → промыть чистой водой.

Состав

>30% вода деионизированная, 15-30% щелочь, 5-15 НПАВ, комплексообразователи, <5% поликарбоксилаты.

Показатель pH ≈ 13

Меры предосторожности

Средство содержит щёлочь. Не употреблять в пищу. Не смешивать с другими чистящими и моющими средствами. Использовать перчатки. При попадании на кожу или в глаза промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу.



Хранение и транспортировка

Хранить в местах, недоступных для детей, отдельно от пищевых продуктов и лекарственных средств, вдали от источников тепла при t° от -5°C до +30°C. Средство замерзает, после оттаивания сохраняет свои свойства. Перевозится всеми видами транспорта. Не является опасным грузом.

Срок годности: 3 года с даты изготовления.

Срок годности рабочих растворов: 7 суток с даты приготовления.

Продукт разработан для профессионального применения. Компания-производитель не несет ответственности за неправильное использование и хранение средства.

Произведено в России.

www.himpromlab.com