




Ополаскиватель для пароконвектоматов Promline AC Automatic

ИНСТРУКЦИЯ



Кислотный ополаскиватель



Предназначен для нейтрализации остатков моющего средства для пароконвектоматов и аналогичного теплового оборудования с автоматической системой мойки. Способствует высыханию и предотвращает появление известковых отложений. Обеспечивает активный и бережный уход, увеличивает срок службы оборудования.

Область применения

Предприятия общественного питания, гостиницы и рестораны, административные и общественные здания, предприятия торговли, учебные и медицинские учреждения, профессиональный клининг, промышленные предприятия.

Способ применения

Дозирование средства производится автоматически.
Дозировка средства определяется согласно программе мойки оборудования.

Состав

Деионизированная вода, неионогенный ПАВ, органические кислоты, изопропиловый спирт, комплексообразователи.

Показатель pH равен 2 (в 1% растворе).

Меры предосторожности

Средство содержит кислоту. Не употреблять в пищу.
Не смешивать с другими чистящими и моющими средствами.
Использовать перчатки. При попадании на кожу или в глаза промыть большим количеством воды, при необходимости обратится к врачу.



Хранение и транспортировка

Хранить в местах, недоступных для детей, отдельно от пищевых продуктов и лекарственных средств, вдали от источников тепла.
Перевозится всеми видами транспорта. Средство не является опасным грузом.

**Продукт разработан для профессионального применения.
Компания-производитель не несёт ответственности
за неправильное использование и хранения данного средства.**

Произведено в России.

Срок годности: 3 года со дня изготовления.