



Наука для бизнеса

# Dip Alu

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Артикул 13-2176 — 5 л

## Средство для очистки цветных металлов

### Описание

- Предназначено для очистки поверхностей технологического оборудования и инвентаря из алюминия и других цветных металлов.
- Эффективно удаляет масложировые, белковые и углеводные загрязнения, в том числе копоть и нагары, смазочные компоненты.

### Область применения

На предприятиях пищевой, перерабатывающей, машиностроительной, топливно-энергетической, нефтеперерабатывающей и других отраслей промышленности, общественного питания, торговли, в ЛПУ, санаторно-курортных, детских, дошкольных, школьных и других образовательных учреждениях, общественных зданиях и сооружениях, объектах социального обеспечения, предприятиях ЖКХ, на транспорте, в строительной индустрии и в быту.



### Способ применения



**Мытье поверхностей:** Приготовить 0,5 – 5% рабочий раствор → нанести на поверхность → оставить для воздействия на 10-30 минут (не допуская высыхания) → обработать поверхность инвентарем → промыть чистой водой.



**Замачивание от нагаров:** Приготовить 0,5 – 10% рабочий раствор в емкости → погрузить предметы в емкость → оставить для воздействия на 30-120 минут → обработать инвентарем → промыть чистой водой. При необходимости время замачивания можно увеличить.

### Состав

>30% вода деионизированная, <5% НПАВ, соль ЭДТА, органические растворители.

### Показатель pH ≈ 10,5

### Меры предосторожности

Не употреблять в пищу. Не смешивать с другими чистящими и моющими средствами. Использовать перчатки. При попадании на кожу или в глаза промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу.



### Хранение и транспортировка

Хранить в местах, недоступных для детей, отдельно от пищевых продуктов и лекарственных средств, вдали от источников тепла при t° от -5°C до +30°C. Средство замерзает, после оттаивания сохраняет свои свойства. Перевозится всеми видами транспорта. Средство не является опасным грузом.

**Срок годности:** 3 года с даты изготовления.

**Срок годности рабочих растворов:** 7 суток с даты приготовления.

**Продукт разработан для профессионального применения. Компания-производитель не несет ответственности за неправильное использование и хранение средства.**

**Произведено в России.**

[www.himpromlab.com](http://www.himpromlab.com)