



Наука для бизнеса

# Laundry Oxy

Средство на основе  
активного кислорода

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Артикул 13-3142 — 20 л

## Описание

- Применяется для удаления трудновыводимых загрязнений.

## Область применения

Промышленные предприятия, предприятия общественного питания, гостиницы и рестораны, административные и общественные здания, предприятия торговли, учебные и медицинские учреждения, профессиональный клининг, в быту.

## Способ применения

Подходит для применения с дозирующими устройствами.

Рекомендуется применять совместно со средством для стирки и другими усилителями стирки.

Используется в соответствии с инструкциями к стиральной машине и станции дозирования в пропорции 3-12 мл на 1 кг сухого белья.

Перед применением средства проверить устойчивость ткани на небольшом незаметном участке изделия.

Прямой контакт средства с молниями, пуговицами и/или металлической нитью может привести к их обесцвечиванию. Запрещается использовать для изделий со светоотражающими вставками.



## Состав

Стабилизированный водный раствор перекиси водорода 37%.

## Показатель pH ≈ 3

## Меры предосторожности

Не употреблять в пищу. Использовать средства индивидуальной защиты.

При попадании на кожу и/или в глаза промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу.



## Хранение и транспортировка

Хранить в плотно закрытой таре при температуре от + 5 °С до + 30 °С.

Хранить в местах, недоступных для детей, отдельно от пищевых продуктов и лекарственных средств, вдали от источников тепла. Перевозится всеми видами транспорта. Средство не является опасным грузом.

**Срок годности:** 12 месяцев с даты изготовления.

**Продукт разработан для профессионального применения. Компания-производитель не несет ответственности за неправильное использование и хранение средства.**

**Произведено в России.**

[www.himpromlab.com](http://www.himpromlab.com)