

# Средство для чистки ковров и текстильных поверхностей

**Артикул** 13-2903 — 5 л

Нейтральное пенное моющее средство

## Описание

- Предназначено для комплексной чистки и удаления пятен с ковров, ковролина и тканевой обивки мягкой мебели и салона автомобиля.
- Не использовать на коврах ручной работы, из хлопка, льна, меха, трикотажа.

## Область применения

На коммунальных объектах, лечебно-профилактических, санаторно-курортных, дошкольных, школьных и других образовательных учреждениях, предприятиях торговли, общественного питания, в профессиональных прачечных и в быту.



# Способ применения

Перемешать непосредственно перед использованием.

Рекомендуется протестировать на незаметном участке устойчивость материала и красителя изделия к воздействию средства.



**Комплексная очистка:** Удалить мусор с помощью пылесоса и/или щетки вручную  $\rightarrow$  приготовить 2,0 – 5,0% раствор и взбить пену  $\rightarrow$  нанести пену на изделие  $\rightarrow$  обработать мягкой щеткой или губкой  $\rightarrow$  после высыхания изделие рекомендуется пропылесосить.



**Обработка пятен**: На предварительно увлажненное пятно нанести средство  $\rightarrow$  оставить для воздействия на 5 минут (не допуская высыхания)  $\rightarrow$  аккуратно потереть пятно мокрой щеткой до полного исчезновения  $\rightarrow$  после высыхания изделие пропылесосить. При необходимости повторить.

#### Состав

5 – 15% АПАВ, <5% Н-ПАВ, амфотерные ПАВ, соль этилендиаминтетрауксусной кислоты, отдушка, консервант.

### Показатель рН ≈ 8

#### Меры предосторожности

При попадании на кожу и в глаза может вызывать раздражение. Промыть большим количеством воды. При проглатывании прополоскать рот. Обратиться за медицинской помощью при плохом самочувствии. Беречь от детей.







## Хранение и транспортировка

Хранить в местах, недоступных для детей, отдельно от пищевых продуктов и лекарственных средств, вдали от источников тепла при t° от +5°C до +35°C, после оттаивания сохраняет свои свойства. Перевозиться всеми видами транспорта. Средство не является опасным грузом.

Срок годности: 24 месяца с даты изготовления.

Продукт разработан для профессионального применения. Компания-производитель не несет ответственности за неправильное использование и хранение средства.

Произведено в России.

www.himpromlab.com