



Наука для бизнеса

Neo Floor

Средство для мытья и ухода за полами

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Артикул 13-3257 — 5 л

Описание

- Предназначено для мытья и ухода за твердыми водостойкими полами.
- Эффективно удаляет устойчивые загрязнения, масла и жиры.
- При регулярном применении средство обеспечивает защиту поверхности от проникновения загрязнений внутрь поверхности и облегчает последующую уборку.
- Применяется для ручной и машинной уборки.

Область применения

На предприятиях пищевой, перерабатывающей, машиностроительной, топливно-энергетической, нефтеперерабатывающей и других отраслей промышленности, общественного питания, торговли, в ЛПУ, санаторно-курортных, детских, дошкольных, школьных и других образовательных учреждениях, общественных зданиях и сооружениях, объектах социального обеспечения, предприятиях ЖКХ, на транспорте, в строительной индустрии и в быту.



Способ применения

Перед применением необходимо приготовить водный раствор в концентрации 5-50 мл средства на 1 л раствора.



10-50 мл/л

Ежедневная уборка

Провести уборку с помощью уборочного инвентаря либо поломоечной машиной.



10-50 мл/л

Генеральная уборка

Нанести на поверхность → при необходимости оставить для воздействия на 3-5 минут → обработать инвентарем либо поломоечной машиной → промыть чистой водой.



10-50 мл/л

Первичное нанесение

Провести уборку с помощью уборочного инвентаря либо поломоечной машиной.

Состав

≥30% вода, <5% неионогенные ПАВ, амфотерные ПАВ, соль ЭДТА, воск, изопропанол, ароматизирующая добавка, краситель.

Меры предосторожности

Не употреблять в пищу. Не смешивать с другими чистящими и моющими средствами. Использовать перчатки. При попадании на кожу или в глаза промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу.



Хранение и транспортировка

Хранить в местах, недоступных для детей, отдельно от пищевых продуктов и лекарственных средств, вдали от источников тепла. Хранить при t° от -5°C до +30°C. Средство замерзает, после оттаивания сохраняет свои свойства. Перевозится всеми видами транспорта. Средство не является опасным грузом.

Срок годности: 3 года с даты изготовления.

Срок годности рабочих растворов: 7 суток с даты приготовления.

Продукт разработан для профессионального применения. Компания-производитель не несет ответственности за неправильное использование и хранение средства.

Произведено в России.

www.himpromlab.com