



# Санхлор

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Артикул 13-1683 — 1 л  
13-2660 — 5л

**Универсальное  
хлорсодержащее средство  
с дезинфицирующим эффектом**

## Описание


- Предназначено для комплексной уборки санитарных помещений.
- Применяется для удаления различных загрязнений с кафельной плитки, керамических и фаянсовых изделий, металлических, стеклянных, полимерных и других поверхностей, устойчивых к щелочам.
- Эффективно удаляет желтизну, жирно-масляные загрязнения, мыльный налет.
- Устраняет источники неприятных запахов.
- Может использоваться для профилактики и прочистки засоров в канализационных трубах.
- Обладает дезинфицирующим эффектом.




## Область применения

На предприятиях пищевой, перерабатывающей, машиностроительной, топливно-энергетической, нефтеперерабатывающей и других видов промышленности, общественного питания, торговли, в ЛПУ, санаторно-курортных, детских, дошкольных, школьных и других образовательных учреждениях, общественных зданиях и сооружениях, объектах социального обеспечения, предприятиях ЖКХ, на транспорте, в строительной индустрии и в быту.

## Способ применения

 **Мытье полов, поверхностей, сантехники:** Приготовить 1,0-2,0% рабочий раствор в холодной воде → нанести раствор на поверхность уборочным инвентарем → оставить для взаимодействия на 3-5 минут → обработать поверхность инвентарем → промыть чистой водой.

 **Мытье унитазов, писсуаров, отбеливание межплиточных швов:** Нанести неразбавленное средство на предварительно увлажненную поверхность → оставить для взаимодействия на 5-10 минут → обработать поверхность уборочным инвентарем → промыть чистой водой.

## Состав

>30% вода деионизированная, <5% гипохлорит натрия, АПАВ, НПАВ, гидроксид натрия, парфюмерная композиция.

**Показатель pH ≈ 10,5**

## Меры предосторожности

Использовать на щелочеустойчивых поверхностях. Не разводить в горячей воде. Не употреблять в пищу. Не смешивать с другими моющими средствами. Для работы использовать средства индивидуальной защиты. В случае попадания средства на кожу или в глаза промыть большим количеством воды. При необходимости обратиться к врачу.



## Хранение и транспортировка

Хранить в местах, недоступных для детей, отдельно от пищевых продуктов и лекарственных средств, вдали от источников тепла при t° от -5°C до +30°C. Средство замерзает, после оттаивания сохраняет свои свойства. Перевозится всеми видами транспорта. Средство не является опасным грузом.

**Срок годности:** 2 года с даты изготовления.

**Продукт разработан для профессионального применения. Компания-производитель не несет ответственности за неправильное использование и хранение средства.**

**Произведено в России.**

[www.himpromlab.com](http://www.himpromlab.com)