



Наука для бизнеса

Grilin

Жиросудитель

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Артикул 13-3175 — 600 мл
13-0983 — 5 л

Описание

- Предназначено для очистки технологического оборудования (печей, грилей, вытяжек, дымогенераторов, и т.д.), посуды и тары, полов, стен, столов и других щелочеустойчивых поверхностей.
- Эффективно удаляет масложировые, белковые и углеводные загрязнения, в том числе копоть и нагары.
- ! Не использовать на алюминиевых поверхностях.

Область применения

На предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности (в т.ч. мясной, рыбной, птицеперерабатывающей, молочной, хлебобулочной, кондитерской, масложировой, плодоовощной, консервной, мукомольной и крупяной, крахмальной), растениеводства, животноводства, птицеводства, ветеринарных учреждений, предприятиях по производству напитков (в т.ч. пива, вина, спирта, безалкогольных напитков, минеральных вод), детского питания, предприятиях общественного питания (кафе, бары, рестораны, столовые, закусочные, кейтеринговые компании, комбинаты питания), торговли (в т.ч. продовольственные, промышленные и строительные рынки, логистические центры и склады), на фабриках-кухнях, в санаторно-курортных и оздоровительных учреждениях, образовательных учреждениях (в т.ч. детских, дошкольных, школьных), организациях культуры, отдыха и спорта, лечебно-профилактических учреждениях и медицинских организациях, на предприятиях коммунально-бытового обслуживания, объектах транспортной инфраструктуры, транспорте, в организациях государственных структур и населением в быту.



Способ применения



Мытье поверхностей: Приготовить рабочий 0,5 – 10% раствор → нанести на поверхность → оставить для воздействия на 3-5 минут (не допускать высыхания) → обработать поверхность инвентарем → промыть чистой водой.



Удаление пригоревших загрязнений

Нанести на поверхность → оставить для воздействия на 3-5 минут (не допускать высыхания) → обработать поверхность инвентарем → промыть чистой водой.

Состав

>30% вода деионизированная, 15-30% гидроксид натрия, <5% НПАВ, соль ЭДТА.

Показатель pH ≈ 13

Меры предосторожности

Средство содержит щёлочь. Не употреблять в пищу. Не смешивать с другими чистящими и моющими средствами. Использовать перчатки. При попадании на кожу или в глаза промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу.



Хранение и транспортировка

Хранить в местах, недоступных для детей, отдельно от пищевых продуктов и лекарственных средств, вдали от источников тепла при t° от -5°C до +30°C. Средство замерзает, после оттаивания сохраняет свои свойства. Перевозится всеми видами транспорта. Средство не является опасным грузом.

Срок годности: 3 года с даты изготовления.

Срок годности рабочих растворов: 7 суток с даты приготовления.

Продукт разработан для профессионального применения. Компания-производитель не несет ответственности за неправильное использование и хранение средства.

Произведено в России.

www.himpromlab.com