



Средство для удаления стойких загрязнений

ИНСТРУКЦИЯ

Антиграффити



Предназначено для очистки от сложных загрязнений различных поверхностей, устойчивых к действию щелочи и растворителей. Эффективно удаляет въевшиеся слои грязи, остатки жира, табака, скотча, клея, жвачки. Легко устраняет следы чернил, маркера, карандаша, резины. **Перед применением проверить устойчивость поверхности к компонентам средства на малозаметном участке.**

Область применения:

Образовательные учреждения, лечебно-профилактические учреждения, объекты общественного питания, предприятия ЖКХ, в быту.

Способ применения:

1. Приготовить 10-100% рабочий раствор (от 100 мл на 1 литр воды) в зависимости от степени загрязнения.
2. Нанести рабочий раствор на очищаемую поверхность с помощью мопа, губки, распылителя.
3. Оставить для взаимодействия на 2-3 минуты.
4. Обработать очищаемую поверхность инвентарём (губка, моп, щетка).
5. Смыть водой.

Состав:

Деионизированная вода, ПАВ, активные добавки, щёлочь.

Показатель pH ≈ 10,5

Меры предосторожности

Средство содержит щёлочь и растворители. Не употреблять в пищу.

Не смешивать с другими чистящими и моющими средствами. Использовать перчатки. При попадании на кожу или в глаза промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу.



Хранение и транспортировка:

Хранить в местах, недоступных для детей, отдельно от пищевых продуктов и лекарственных средств, вдали от источников тепла. Хранить при t° от -5°C до +30°C, после оттаивания сохраняет свои свойства. Перевозится всеми видами транспорта. Средство не является опасным грузом.

Продукт разработан для профессионального применения.

Компания-производитель не несёт ответственности за неправильное использование и хранение данного средства.

Произведено в России.

Срок годности: 3 года со дня изготовления.

Артикул: 13-1265 – 5 л
13-1267 – 1 л